

# UFP8 Cat.6A AWG 24-23/1, AWG27-23/7 & UFP8 Cat.6A AWG23-22/1, AWG23-22/7

Montagehinweis / Mounting information (Montageanleitung siehe / Mounting instructions see [www.telegaertner.com](http://www.telegaertner.com))

70  
50  
15  
5  
0  
mm

**1** Abisolierlänge / Stripping length  
min. 40 mm

U/UTP  
Cat.6A,  
Cat.6+,  
Cat.5e

nicht metallisches Trennelement abschneiden  
*cut non-metallic cross separator*

**2** T568A Adernpaare vorsortieren

Kabelseite 1 / cable end 1

Kabelseite 2 / cable end 2

T568B presort pairs

Kabelseite 1 / cable end 1

Kabelseite 2 / cable end 2

**3** Adernpaare entrillen und in den Adernmanager einführen

*untwist and insert pairs into the wire manager*

**4** Adernmanager grau / wire manager grey für / for Ø 0,85 - 1,1 mm

Sorgfältige Glättung der Einzeladern vor dem Einführen in den Adernmanager  
*smooth wires accurately before inserting into the wire manager*

Adernmanager weiß / wire manager white für / for Ø 1,0 - 1,6 mm

**5**

Zangenschlüssel  
Plier-Wrench 1 3/8" N00000A0013

Parallel Presswerkzeug  
Parallel Press Tool N00000B0020

**6** Alle Adern bündig abschneiden, max. 0,5 mm überstehend

*cut all wires protruding max. 0,5 mm*

**7** Montagehilfe entfernen

remove assembly aid

**8** Einschieben des Adernmanagers in das Gehäuse

insert the wire manager into housing

T568A

**9**

Adernmanager kann mit Deckel in Endlage gebracht werden  
*can be brought to end position by means of cover*

Kabelabfangung ist in 7 Stufen fixierbar  
*cable relief is fixable in seven-steps*

**10** Bügel zur Zugentlastung einrasten

apply bracket for cable relief until snap-in

Anschluss / Connection		Anwendung / Application					
Farbcode Colour code	T568	PROFINET	R45/ PIN Nr./No.	10BT/ 100BT	1 Gigabit/ 10 Gigabit Ethernet	Token Ring ISDN/So	Upo/ TEL
A	B						
W - G	W - O	YE	1	•	•		
G	O	OG	2	•	•		
W - O	W - G	WH	3	•	•	•	
BL	BL	-	4		•	•	•
W - BL	W - BL	-	5				•
O	G	BU	6	•			
W - BR	W - BR	-	7				
BR	BR	-	8				

D B05030A0382a 4.02.2013 © by Telegärtner